

Användarmanual för UNIVERSALVÅG PV120-10 Från EK International Products

Kapacitet 120 kg, delning 10 gram, minsta vikt 30 gram.

Instruktion

För att lösgöra Displayen från sitt transportläge på baksidan av plattformen, tryck på låsknappen (silverfärgade knappen i mitten av displayen) och displayen är nu lös och klar att använda.

Öppna batteriluckan på baksidan av displayen, sätt i 3 st. AAA-batterier, eller anslut ladd kabeln med en vanlig telefonladdare med USB gränssnitt. (typ Iphone-laddare).

1 Placera plattformen på en plan yta, tryck på ON/OFF knappen för att starta vågen och återgå till noll efter att 88888 visas.

Nu kan ni börja väga.

2 "Tara"-tangenten. Om du behöver använda en behållare (tex spann eller back) för att väga godset i. Starta vågen och ställ behållaren tom på vågen. För att nollställa och endast få fram vikten av det som ska vägas tryck på TARE knappen. Nu kan ni lägga i produkten i behållaren och vågen visar endast vikten av det du vill väga (nettovikten) och inte behållaren.

3 Knappen "UNIT" används om man vill ändra mellan Kg, LB, oz, lb/oz.

4 Knappen "COUNT" (räknefunktion). Om du vill räkna föremål som har samma vikt kan du använda den här funktionen (Dock måste minsta styckevikt vara minst 50 gram). Denna funktion ger 25-50-75-100 fyra olika testvikter.

När vågen nollställs kan du räkna ett av de fyra provtagningsvärdena (t.ex. 25 föremål) och lägga det på vågen för att visa vikten av 25 föremål (till exempel 1000g). Vid denna tidpunkt, tryck på PCS-tangenten i 3 sekunder, P 25 kommer att visas. (om du vill välja de andra tre samplingsvärdena, tryck på UNIT-tangenten för att visa P 50, p75, P100,) vid denna tidpunkt, tryck på PCS-tangenten igen, displayen kommer att visa PCS 25, och samma objekt kan laddas för att börja räkna.

5 "Frysning" av viktvisningen: I vägningsläge, tryck COUNT + UNIT- knappen i 3 sekunder samtidigt, den vägda vikten kommer att låsas, och tryck igen för att ta bort "Frysningen". Kg-enheten blinkar i olåst läge, men inte i låst läge.

6. Hänghålet i figur 10 kan hänga upp monitorn på väggen (med produkttillbehör) för enkel avläsning.

7. Inställning av automatisk avstängningen eller konstant on läge.

Tryck på "TARE" knappen i 3 sekunder i påslaget läge för att visa Au 90 (motsvarande 90 sekunder). Tryck på UNIT-knappen för att ändra tiden. Den längsta tiden är 540 sekunder. 0 betyder att den inte stänger av, vågen är på tills man själv stänger av den. Tryck på "TARE"-tangenten igen för att visa PSS och sedan versionsnumret. Inställningen är klar.

Tänk på att:

- Placera produkten på en stabil och vibrationsfri plats.
- Placera inte tunga föremål på plattformen under en längre tid, eller föremål som är större än produktens kapacitet. Om vikten överstiger kapacitetsvikten, visas FULL. - När strömmen är låg (LO), byt ut batteriet i tid eller byt till USB-DC-strömförsörjning.
- Arbetstemperatur för vågen är 5 – 30C. - Försök inte ta isär vågen.

