

MANUAL till PV300L och PV300XL.

Paketvåg PV300L / PV300XL

Viktig:

Börja med att ta bort den ljusblå skyddsfilm från den rostfria plattformen. På PV300XL modellen finner ni displayen och adapter under luckan på baksidan av vågen.

1. Placera denna våg på en hård, icke-vibrerande, plan yta för vägning.
2. Undvik starka elektriska eller magnetiska fält.
3. Arbetstemperatur -5° - + 40° grader.
4. Rengöring med ett mildt rengöringsmedel.
5. Demontera inte enheten, detta kommer att skada vågen, eftersom resultatet inte täcks av garantin.

Denna våg drivs med 4 st AA-batterier eller en adapter (adapter ingår).

Funktionstangenter:

- 1) PÅ/AV: Tryck på denna knapp för att slå på eller stänga av vågen.
- 2) LÄGE: Tryck på denna knapp för att ändra vägningslägen, kg → lb → oz → lb-oz, och en annan användning är för om kalibrering av våg.
- 3) TARA: Tryck på denna knapp till noll
- 4) HOLD: Tryck på denna knapp för att behålla vägningsvärdet.
- 5) C/R: tryck på denna knapp för att ändra viktningskapaciteten.
- 6) PCS: Tryck på denna knapp för att räkna funktionen.

Vägning:

- 1) Tryck på "ON/OFF"-knappen för att slå på vågen, när displayen visar: 0.00 vågen klar

För användning.

- 2) Tryck på "MODE"-knappen för att ändra vägningslägen:

kg → lb → oz → lb-oz (cirkel om)

- 3) Tryck på "TARE"-knappen för att subtrahera vikten på kärlet eller behållaren, återställ avläsningen till noll.

- 4) Tryck på "HOLD"-knappen för att behålla viktvärdet.

- 5) Tryck på "C/R"-knappen för att ändra vågens vägningskapacitet efter användaralternativ.

6) Slå på vågen genom att trycka på "ON/OFF" knappen, tryck på "PCS" knappen visa: 0 st. Tryck på "PCS"-knappen igen, displayen visar: PC 25, placera motsvarande 25 enheter objekt på mitten av vägningsplattform, sådana 25 enheters form, vikt behöver vara densamma, (men alla objekts totalvikt inte över vägningskapaciteten), tryck på "PCS"-knappen igen, schemat färdigt, 25 st vikts minneslagring i vågen. Detta steg på samma sätt som PC 50, PC 100 fungerar.

Kalibrering.

(vågen är kalibrerad vid tillverkning och behövs inte kalibreras vid vägning. Kalibrering behövs endast göras om man misstänker att vågen inte visar rätt)

Re – Kalibreringsmetod:

När vågen är avstängd, tryck på ON/OFF-knappen tills för att visa: PE xxx, släpp den och omedelbart, tryck på både ON/OFF och MODE-knapparna samtidigt tills du visar: E – 100, Tryck på MODE-knappen igen visa: E – 50, E – 25, E – 10, E – 5. Placera en standardkalibreringsvikt: 100 kg eller 50 kg eller 25 kg eller 10 kg eller 5 kg på mitten av plattformen enligt lysdioden som visas, (till exempel: E – 10, placera en standard 10 kg kalibreringsvikt), tills LED-lampan visar: "Bra", kalibreringen är över.

OBS: mer vikt, mer noggrannhet efter kalibrering.

Felsökning:

Displayen visar: "H" betyder: vågen har överskridit den begränsade vikten (överbelastad).



www.eip.se

info@eip.se

EK INTERNATIONAL PRODUCTS
ENRISSTIGEN 6
16182 Lidingö
Telefon: 073 7534884
E post: info@eip.se

